

2023) 시공실무 실내건축(산업)기사 실기 1차 정오표 [2023.10.6]

■ 5. 미장 및 타일공사

해당 페이지	해당 위치	오	정
87	<p>■ 타일 붙이기 5. 일반 타일 붙이기 ⑤ 내용 변경</p>	<p>① 붙임 모르타르의 바름 두께 : 벽15~25mm, 바닥 20~30mm 정도가 적당하다.</p> <p>② 벽타일의 1일 붙이기 높이는 1.2~1.5m 이하로 한다.</p> <p>③ 벽타일 붙이기는 밑에서 위로 붙여 나간다.</p> <p>④ 줄눈은 막힌 줄눈, 통 줄눈, 실 줄눈 등으로 한다.</p> <p>⑤ 치장줄눈은 모르타르가 굳은 정도(약 3시간 경과 후)를 보아 줄눈파기 후 바로 시공하도록 한다.</p>	<p>① 붙임 모르타르의 바름 두께 : 벽15~25mm, 바닥 20~30mm 정도가 적당하다.</p> <p>② 벽타일의 1일 붙이기 높이는 1.2~1.5m 이하로 한다.</p> <p>③ 벽타일 붙이기는 밑에서 위로 붙여 나간다.</p> <p>④ 줄눈은 막힌 줄눈, 통 줄눈, 실 줄눈 등으로 한다.</p> <p>⑤ 치장줄눈</p> <p>㉠ 타일을 붙인 후 3시간이 경과한 후 줄눈파기를 하고 줄눈부분을 충분히 청소한다.</p> <p>㉡ 24시간 경과한 때 붙임모르타르의 경화 정도를 보고 치장줄눈을 하되, 작업 직전에 줄눈 바탕에 물을 뿌려 습윤하게 한다.</p> <p>㉢ 치장줄눈의 너비가 5mm 이상일 때에는 고무 흡손으로 충분히 눌러 빈틈이 생기지 않게 하며, 2회로 나누어 줄눈을 채운다.</p> <p>㉣ 이질바탕의 접합부부분이나 콘크리트를 수평방향으로 이어붙기한 부분 등 수축 균열이 생기기 쉬운 붙임면이 넓은 부분에는 신축 줄눈을 약 3m 간격으로 둔다.</p> <p>㉤ 배합비 1:1로 벽은 3시간, 바닥은 6~12시간 경과 후 시공한다.</p> <p>⑥ 보양</p> <p>㉦ 하중 제한: 타일을 붙인 후 7일간 진동이나 보행을 금지한다.</p> <p>㉧ 양생온도: 2℃ 이하일 때에는 임시가설난방을 하여 보온을 유지한다.</p> <p>㉨ 표면청소: 물씻기를 한다.</p>